TERAL

適合評価取得

生ごみ処理システム

# AQURAL S

アクラルS

新機能搭載

## 業界初!! ジェットフラッシュ方式採用

テラル株式会社

**これまでのディスポーザでの問題点を解消し、**
**水をためて一気に排水する**
**ジェットフラッシュ方式を採用することで**
**ますますエコライフに近づきました。**

**ディスポーザがさらに進化し、5つの性能がアップ！**

STORONG **POINT 1**

## ジェットフラッシュ機能搭載

業界初!

生ごみ破砕終了後、一時的に破砕室内に水を溜め、一気に排水します。破砕室内の洗浄はもちろん、配水配管の洗浄効果も得られます。

### 破砕室内の洗浄効果をアップ

いやなニオイや汚れをシャットアウトして、
破砕室内をいつもクリーンにします。




破砕室内から
一気に排水

### 排水能力を大幅アップ

溜めた水を一気に流すジェットフラッシュ
で排水管の詰まりを一気に解消します。




STORONG **POINT 2**

## 自動制御プログラム運転

新型ディスポーザは回転数を自動制御で運転するフルオート機構。
運転開始から終了まで「生ごみの種類や量」に合わせて、
最適の運転プログラムを設定しますので無駄な水を消費しません。

慣らし運転：破砕室に投入された生ごみを慣らして破砕しやすくします。
低速運転：生ごみを徐々に破砕することで騒音を減少し、排水効果もアップします。
高速運転：破砕室内にごみが残らないよう、高速運転で生ごみをさらに細かく破砕します。
終了検知：破砕室内にごみが無くなったことを検知してディスポーザを自動停止します。
ジェットフラッシュ：生ごみ破砕後、排水管の詰まりを防止するため、破砕室内に溜めた水を一気に排水します。




STORONG **POINT 3**

## 破砕室洗浄運転モード

生ゴミを破砕する通常の運転とは別に破砕室内を洗浄するための運転モードを搭載しています。
定期的に行うことで「キレイ、臭わない」を維持します。

STORONG **POINT 4**

## リセット機能

ディスポーザの過負荷保護安全装置が作動したとき、解除するためのリセット操作の機能を蓋スイッチに持たせ、さらに操作が簡単になりました。




STORONG **POINT 5**

## 省スペース・スッキリボディ

外付けだった制御盤をディスポーザに内蔵させすっきりとしたボディになりました。乱配線も解消してシンク下の収納部もすっきり。さらに使いやすくなりました。



A Q U R A L K i t c h e n R e v o l u t i o n R e c y c l e S y s t e m

## ディスポーザの利点

清潔で快適な**キッチン**
環境にやさしい**エコライフ**
自宅も近隣も**クリーン**

- ●キッチンはいつもピカピカ、害虫も寄りつきません。
- ●砕いた生ごみを水で流すから、臭いが残りません。
- ●ゴミが減量されます。
- ●ディスポーザによる生ごみ処理はエネルギー消費が少ないので、$CO_2$排出量が少なく、環境に対する影響が小さい優れたシステムです。
- ●生ごみを集積日まで保管する必要がないので臭いが出ません。
- ●ごみの量が減って、毎週のごみ出しも楽になります。
- ●生ごみ出しが不要だから、ごみ集積所もキレイです。

## 使用方法




1. 蓋スイッチを取り外します。
2. 生ゴミを入れて蓋スイッチをOFF の位置に入れます。
   - ●大きな生ゴミは、小さく切ってから投入してください。
   - ●一度にたくさん詰め込まないようにしてください。

   【投入物の確認】
   投入してはいけないもの（裏表紙参照）が混ざっていないかを確認してください。
3. 蓋スイッチをON(45°回転)の位置まで回すとブザーが鳴り、自動で給水が始まり、破砕が始まります。
   - ● 自動制御プログラムで運転します。
4. 破砕、終了後にジェットフラッシュを行うと、自動停止しブザーが鳴り自動で水が止まります。
   - ● ディスポーザを使用しないときは、必ず蓋スイッチでフタをしてください。（誤ってスプーン、異物などがディスポーザ内に落ちるのを防ぎます）
5. 蓋スイッチを OFF の位置に戻します。
   - ●ディスポーザーを使用しないときは、必ず蓋スイッチを「OFF」にしてください。

※DSP-250HD-AWV-H型には付属で防音蓋があります。

## ディスポーザの仕様

※バキュームブレーカ方式（DSP-250HD-AWV-H）の場合
（シャワー引出形混合水栓方式（DSP-250HD-AWS-H）の場合は給水口はありません）




| 仕様 | | |
|---|---|---|
| 型式 | | DSP-250HD-AWS-H<br>DSP-250HD-AWV-H |
| 電動機 | 種類 | DCブラシレス |
| | 電源 | AC100V.50/60Hz |
| | 定格消費電力 | 318W |
| | 定格電流 | 6.5A |
| | 時間定格 | 5分 |
| 電気用品安全法適合品 | | |
| 質量 | | 6.5kg |
| 破砕方式 | | ハンマーミル方式 |
| 給水方式 | | 自動給水（シャワー引出形混合水栓方式／バキュームブレーカ方式） |
| 破砕室容積 | | 1.4ℓ |
| 保護装置 | | 過負荷保護安全装置<br>スイッチ切り忘れ防止回路<br>安全蓋スイッチ |

## ディスポーザに投入できるもの

**たいていの生ごみ**

**●野菜　●果実　●魚　●鶏などの小さな骨など**

## ディスポーザに投入できないもの

**● 金属**
**● ガラス片**
**陶器片**
**磁器片**
**● 石・砂**




スプーン、フォーク、
王冠、ブルトップ栓など
コップ、ビンの破片など、
茶碗、皿、箸置きなど
石、砂など

**● かたい生ごみ　● 処理が難しい生ごみ**
**● 生ごみ以外**

牛・豚の骨、貝殻全般、
トウモロコシ・パイナップルの芯、
筍の皮など、割り箸、
プラスチックや発砲スチロール、
竹串、爪楊枝、輪ゴム、
包装紙（ラップ）、
キッチンペーパー、
ティッシュペーパー、
ビニール袋など

**● 高温のもの**
多量の熱湯、熱い天ぷら油、
熱いカレーなど

**● その他**
多量の生クリーム・
マヨネーズ・サラダ油・
天ぷらなど、多量の酸・
アルカリ性洗剤・
防臭剤・薬品・配管洗浄剤・
農薬など

## テラルだからできる安心サポート

### ■24時間365日トラブルのお電話を受け付けます。

トラブルの内容によってはすぐに修理できない場合があります。

毎日安心して使っていただくために、万全のサポート体制を整えています。もしトラブルが発生しても、専門スタッフが24時間ただちに急行し、適切な処置を行います。給排水のプロ、テラルだからできるサービスです。

**サービスセンター連絡先**
アフターサービスなどのお問い合わせは

| | |
|---|---|
| 東　京 | TEL.03-3818-7800 |
| 名古屋 | TEL.052-339-0875 |
| 大　阪 | TEL.06-6378-2015 |
| 夜間（土・日） | TEL.03-3818-6904 |

### ■長年ご使用のディスポーザの点検のおすすめ

**こんな症状はありませんか？**

●電源コード、漏電保護プラグが異常に熱い。●電源コードに深いキズや変形がある。
●焦げくさい臭いや、本体の一部にがたつきがある。●本体にいつも水が付着している。
●ピリピリと**電気**を感じる。●その他の異常や故障がある。

**お願い**

事故防止のため使用を中止し、
漏電保護プラグをコンセントから抜いて、必ずサービスセンターに修理点検をご相談ください。

**安全に関するご注意**

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
●決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。


**テラル株式会社**

本　　社　福山市御幸町森脇230 〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777
東京支社　東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル6階 〒112-0004

**東京支社**
東京産業システム課 TEL.03-3818-8101
東京環境システム課 TEL.03-3818-7766
維持管理課 TEL.03-3818-7800
市場開発課 TEL.03-3818-6846
東京工事課 TEL.03-3818-7764
**東北支店**
仙台営業所 TEL.022-232-0115
札幌営業所 TEL.011-644-2501
郡山営業所 TEL.024-922-5122
**北関東支店**
大宮営業所 TEL.048-665-4018
新潟営業所 TEL.025-287-5032
長岡営業所 TEL.0258-29-1725
水戸営業所 TEL.029-224-8904
土浦営業所 TEL.029-870-2760
宇都宮営業所 TEL.028-621-2422
前橋営業所 TEL.027-253-0262
**東京支店**
城東営業所 TEL.03-3818-7769
城西営業所 TEL.03-3818-6752
城北営業所 TEL.03-3818-6753
アクアシステム関東営業所 TEL.03-5684-0238
東京設備課 TEL.03-3818-7799
立川営業所 TEL.042-536-2714
千葉営業所 TEL.043-264-5252
アクアシステム千葉営業所 TEL.043-264-7300
横浜営業所 TEL.045-450-5351
**北陸支店**
金沢営業所 TEL.076-240-0350
富山営業所 TEL.076-433-2151
福井営業所 TEL.0776-28-5361
**中部支店**
名古屋営業所 TEL.052-339-0871
名古屋環境システム課 TEL.052-339-0875
名古屋産業システム課 TEL.052-339-0891
アクアシステム中部営業所 TEL.052-332-6510
静岡営業所 TEL.054-285-3201
沼津営業所 TEL.055-923-1377
浜松営業所 TEL.053-463-1701
岐阜営業所 TEL.058-271-6651
**大阪支店**
大阪第1営業所 TEL.06-6378-2121
大阪第2営業所 TEL.06-6378-2121
アクアシステム近畿営業所 TEL.06-6388-5221
アクア近畿ジェットバス窓口 TEL.06-6388-5223
大阪環境システム課 TEL.06-6378-2015
大阪産業システム課 TEL.06-6378-2007
南大阪営業所 TEL.072-253-4391
滋賀営業所 TEL.077-583-3666
京都営業所 TEL.075-647-1550
神戸営業所 TEL.078-382-1991
姫路営業所 TEL.079-281-5511
**中国支店**
広島営業所 TEL.082-537-0660
福山営業所 TEL.084-961-0222
米子営業所 TEL.0859-32-2970
岡山営業所 TEL.086-241-4221
**四国支店**
高松営業所 TEL.087-867-4040
松山営業所 TEL.089-935-4335
**九州支店**
福岡営業所 TEL.092-474-7161
北九州営業所 TEL.093-571-5731
大分営業所 TEL.097-551-1857
熊本営業所 TEL.096-380-8388
アクアシステム南九州営業所 TEL.096-388-6615
長崎営業所 TEL.095-848-2221
宮崎営業所 TEL.0985-39-1577
鹿児島営業所 TEL.099-253-4321

●駐在員 盛岡、八王子、長野、徳島、高知、山口、久留米、沖縄


●このカタログの内容についての問合せは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。（このカタログの記載内容は、2011年6月現在のものです。）


Yes,We use RecyclePaper. 再生紙を使用しています。

CAT-A5B0706
5-1007